GLR

Fabrikant - *Fabricant*

Opbouw Rolluik
Monobloc Volet

Montage-instructie
Instructions - Placement



Gebruik deze instructie alleen als hulpmiddel.

Utilisez ces instructions seulement à titre d'aide

Bevestigingstuks 2x
Pattes de fixation 2x

Sjabloon
Gabarit

Universal adapter
Adaptateur universel

Geleiders / *Coulisses*

Kast / *Caisson*

Opbouw PVC - *Monobloc PVC*
Schroef - *Vis*

Opbouw Alu - *Monobloc Alu*
Klips Geleiders + Schroef
Clips Coulisses + Vis

Monteer universal adapter / *Montage adaptateur universel*

1.

Universal adapter
Adaptateur universel

Klik



1.



2.



Monteer Kast / *Montage caisson*





Monteer de geleiders / *Montage des coulisses*

3.A PVC



1



2



PVC Geleider - **PVC** *Coulisse*	**PVC** Dubbel Geleider - **PVC** Double *Coulisse*
	

Monteer de geleiders / *Montage des coulisses*

3.B **ALU**



1



2



ALU Geleider - **ALU** *Coulisse*	**ALU** Dubbel Geleider - **ALU** Double *Coulisse*
	

4 : Monteer de geleiders PVC / ALU / *Montage des coulisses* PVC / ALU

4.



Standaard motor (4 draad)
Moteur Standard (4 fils)





Bij foutieve draairichting wissel de bruine en zwarte motordraad.
Si rotation incorrecte inverser les fils du moteur marron avec le noir.

Standaard motor (4 draad)
Moteur Standard (4 fils)





Bij foutieve draairichting wissel de bruine en zwarte motordraad.
Si rotation incorrecte inverser les fils du moteur marron avec le noir.

Zaffer AIO motor (3 draad)
Zaffer AIO moteur (3 fils)



Nice RT motor (6 draad)
Nice RT moteur (6 fils)



Demonteer Motor / *Démontage moteur*

1.



2.



Notes

GLR

Notes

GLR

www.glr.be

- Producten - *Produits*
- Brochures
- Montage instructies - *Manuels de montage*
- GLR Software
- Bestelbons - *Bons de commande*

GLR BV. / SRL.
WALENWEG 95 1930 NOSSEGEM - BRUSSELS - BELGIUM
Tel +32(0)2 751 04 80 - Fax +32(0)2 751 04 90
info@glr.be - www.glr.be

© Copyright GLR / www.glr.be